NOKIA N8 – AIDE-MÉMOIRE DES COMMANDES FONDAMENTALES

On trouve, dans les forums, quantité d'allusions aux faiblesses réelles ou supposées du Nokia N8 et "à ce qu'on ne peut pas faire sous S^3." Ce lexique de 6 pages se propose:
- de montrer, sans être exhaustif, les possibilités surprenantes de l'appareil,
- de résumer les 141 pages du guide Nokia et ainsi d'accélérer la recherche d'une procédure,
- d'intégrer des données recueillies sur Internet et de partager avec d'autres l'expérience de l'auteur.

Remarques préliminaires

1. Le terme *Appui* (utilisé ici comme dans le manuel de Nokia) évoque une pression. Or, sur le N8, un contact léger (*tap* en anglais), un effleurement, s'avère plus efficace qu'une pression vigoureuse. Restriction: *voir CLAVIER*.
2. Ce synoptique, entrepris sous la première version de Symbian^3, n'est peut-être plus tout à fait conforme aux mises à jour qui ont déplacé quelques sous-dossiers et modifié certaines dénominations.
3. Les séquences indiquées peuvent être nettement abrégées par des raccourcis sur l'écran d'accueil.
4. Plusieurs rubriques dont nous n'avons pas l'usage ont été délibérément ignorées, par exemple celles relatives aux réseaux sociaux, à l'oreillette bluetooth, au lecteur distant, à l'édition vidéo.
5. Pour accélérer la recherche, certaines fonctions se retrouvent sous plusieurs rubriques.
6. Ce document ne répond qu'à une fraction des questions (les plus fondamentales) posées dans les forums. Il peut évidemment être corrigé et complété par chacun.

=+=+=+=

ACTIVITES LOCALES, CULTURELLES, SPORTIVES, RESTAURANTS, ETC. Menu > Applications > Ici et maintenant [*ou télécharger et installer* Lonely Planet (*gratuit*)].

ADRESSE MAC DU NOKIA. Appeler > *#62209526# – *La réponse comporte 6 nombres hexadécimaux (de 00 à ff).*

AGENDA
- *Nouvelle entrée*. Date [*ou* Menu > Agenda] > *Sélectionner une date* > *Tapoter l'écran* > *Compléter* > [*Si périodique*: > Répéter] > Terminer.
- *Affichage d'une semaine*. Date > Numéro de la semaine *(dans la première colonne)*.
- *Affichage jour.* Date [*ou* Menu > Agenda] > *Sélectionner un jour* [*ou* Options > Changer d'affichage > Jour].
- *Précédent / suivant.* ◂ / ▸ *(en haut de l'écran [difficile d'accès aux gros doigts; suggestion: stylet ou souris USB])*.
- *Aujourd'hui*. Date > Jour *en surbrillance*.
- *Tâche*. Date > *Sélectionner* > *Tapoter l'écran* > Réunion > Tâches > *Compléter*.
- *Anniversaire*. Date > *Sélectionner* [*ou* Options > Chercher date >*Saisir la date* > OK] > *Tapoter l'écran* > Réunion > Jour spécial > *Compléter* > Terminer.
- *Créer un nouvel agenda*. Date > Options > Gérer les agendas > Options > Créer un agenda > *Saisir un nom et définir une couleur* > Terminer.

AIDE. Menu > Applications > Guide d'util.
- *Depuis une application*. Options > Guide d'utilisation.

ALARME. Horloge de l'écran d'accueil > Nouvelle alarme. *(Voir aussi HORLOGE)*
- *Alarme quotidienne à heure fixe*. Horloge de l'écran d'accueil > Nouvelle alarme > *Régler l'heure* > Répéter.
- *Supprimer une alarme*. Horloge > *Appui long sur l'alarme* > Supprimer l'alarme.

ALERTE
- *Personnaliser*. Menu > Paramètres > Modes > *Sélectionner un mode* > Personnaliser.

ALLUMER / ETEINDRE: *Appui long sur le bouton dans l'angle droit de la tranche supérieure*.

ANIMATION
- *Désactiver effets d'animation*. Menu > Paramètres > Thèmes > Généraux > Options > Effets du thème > Désactivés.

APPAREIL FIGE. *Enfoncer la touche* ON / OFF *pendant 8 secondes.*

APPAREIL PHOTO
- *Allumer. Touche* Appareil photo [*ou* Menu > Applications > App. Photo].
- *Prendre une photo*. *Touche de l'*Appareil photo.
- *Qualité d'image*. Bouton Photo > Options > Paramètres > Qualité photo.
- *Verrouillage de la mise au point*. *Enfoncer à mi-course le bouton de l'*Appareil photo.
- *Zoom*. Touches de volume.
- *Reconnaissance des visages*. Outils (•••) > Dét. visages.
- *Macro*. ••• > Mode scén. > Macro.
- *Scène obscure*. ••• > Mode scén. > Nuit.
- *Sujet mobile*. ••• > Mode scén. > Sport.
- *Enregistrer une VIDÉO*. *Bouton* Appareil photo > Vidéo > *Bouton* Appareil photo *pour démarrer et à nouveau pour arrêter*.
- *Géolocalisation*. *Touche de l'*Appareil photo > Options > Paramètres > Enreg. infos localisation. (*Opération lente si conditions GPS défavorables*).

APPEL
- *Appeler > Dans le cadre vierge, taper 1 x la case du pavé contenant le 1er chiffre du n°ou la 1 e lettre du nom, puis le (la) 2e, etc. > La sélection se fait par éliminations* [*ou Appui long sur le contact* > Appel vocal].
- *Consulter*: Zone de notification (*dans l'angle supérieur droit de l'écran d'accueil*).
- *Résumé à la fin de l'appel*. Menu > Paramètres > Appel > Appel > Résumé après appel > Activé.
- *Journal des appels*. Menu > Applications > Journal.

APPELS ABREGES.
- *Nouveau* : Menu > Paramètres > Appel > Appels abrégés > *Sélectionner une touche* > *Sélectionner n°dans liste des contacts*.
- *Appeler*: Appeler > *Appui long sur le* N°abrégé.

APPELS EN ABSENCE
- *Notification par clignotement*. Menu > Paramètres > Téléphone > Voyants notification > Voyant de notification > Durée clignotement > *Choisir* > Retour > Voyant clignotant de veille > Activé.
- *Afficher*. N°composés > Appels en absence *(flèche courbe)*.

APPLICATIONS. *Voir GESTIONNAIRE D'APPLICATIONS.*

ARRETER UNE TACHE DE FOND. *Appui long sur* Menu > ✖.

ARRIERE-PLAN. *Changer. Dans l'écran d'accueil,* Options > Changer le fond d'écran.

ATTRIBUER UN NUMERO ABREGE. Menu > Paramètres > Appel > Appels abrégés > *Sélectionner une touche* > *Sélectionner n°dans liste des contacts* .

AUDIO. *Voir MUSIQUE*.

AUDIOLIVRES. *Télécharger en mp3 (p. ex. http://www.litteratureaudio.com/livres-audio-gratuits-mp3).* > Lect. Audio.

AVERTISSEMENTS. *VoIr ALERTE ou NOTIFICATIONS.*

BACKUP
- (*p. ex. sur clé USB).* Menu > Bureau > Gest. fich. > Sauveg. et restaur. > *Compléter les 3 cadres [3e cadre > *: USB DISK] >* Options > Sauvegarder maintenant *(Patience! Attendre l'annonce de sauvegarde terminée)*
- *Voir aussi SYNCHRONISATION.*
- *Restaurer*. Menu > Bureau > Gest. fich. > Sauvegarde > Options > Restaurer.

BASE. *Voir GPS. Définir le domicile.*

BATTERIE. *Jauge*. Zone de notification (*en haut à droite de l'écran d'accueil)*.

BIPS. *VoIr ALERTE.*

BLOCAGE DE L'APPAREIL. *Pour restaurer, enfoncer la touche ON / OFF pendant 8 secondes. Surtout pas de HARD RESET (Voir).*

BLUETOOTH
- *Activer.* Zone de notification (*dans l'angle supérieur droit de l'écran d'accueil*) > Connectivité > Bluetooth > Activé.
- *Envoyer des fichiers, des photos, etc.* Bureau > Gest. fich. > *Appui long sur l'élément* > Envoyer > Par Bluetooth. > *Sélectionner l'appareil*.
- *Désactiver*. Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Bluetooth > Désactivé.
- *Empêcher la détection par d'autres appareils*. Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Visibilité de mon tél. > Masqué.
- *Afficher adresse Bluetooth*. Appeler > *#2820#.

BOITE AUX LETTRES. *Voir E-MAIL.*.

BOUSSOLE. *Voir CARTES.*

CACHE. *Vider le cache*. Web > Menu *(chevrons dans l'angle inférieur droit)* > Paramètres > Confidentialité > Effacer données confid. > Cache.

CALCULATRICE
- *Calculer.* Menu > Bureau > Calculatrice > *Premier nombre* > *Fonction* > *Deuxième nombre* > =.
- *Enregistrer ou récupérer le résultat.* Options > Mémoire > Enregistrer *ou* Rappel.

CALENDRIER. Date.

CARACTERES SPECIAUX. *Sur le clavier virtuel*, ☰ > Insérer un symbole.

CARTES.

-- Version d'origine Ovi Maps 3.06
- Menu > Cartes. (*Attendre la connexion)*.
- *Position actuelle*. Menu > Cartes > Carte > *Attendre que* ● *cesse de clignoter* > ●.
- *Infos sur le lieu actuel*. Menu > Cartes > Carte > ● central.
- *Coordonnées du lieu actuel*. Menu > Cartes > Carte > Info (*cadre supérieur*) > Afficher détails.
- *Chercher un lieu, un monument, une enseigne,…* Menu > Cartes > Carte > Recherc > Rechercher > *Saisir le nom*.
- *Détails d'un lieu*. Menu > Cartes > Carte > Recherc > Rechercher > *Saisir le nom* > *Sélectionner le lieu* > *Appui sur le repère* > Rubrique d'infos (*cadre supérieur*).
- *En voiture ou à pied avec guidage vocal*. Menu > Cartes > En voiture *ou* A pied > Définir destination.
- *Répéter guidage vocal*. Menu > Cartes > En voiture > Définir destination > Options > Répéter.
- *Infos trafic*. Menu > Cartes > En voiture > Options > Infos trafic.
- *Éviter embarras de la circulation*. Menu > Cartes > Outils > Navigation > Redirection cause trafic.
- *Désactiver guidage vocal*. Menu > Cartes > Outils *(clef anglaise)* > Navigation > Guidage routier *et/ou* Guidage piéton > Aucun.
- *Choix de la langue*. Menu > Cartes > Outils *(clef anglaise)* > Navigation > Guidage routier *et/ou* Guidage piéton.
- *Volume*. Menu > Cartes > En voiture > Définir destination > Options > Volume > Volume**+** *ou* Volume**-**.
- *Favoris (nouveau)*. Menu > Cartes > Carte > Recherc > Rechercher > *Saisir nom* > *Sélectionner* > *Appui sur repère* > Enregistrer > *Saisir un nom* > OK.
- *Supprimer un favori*. Menu > Cartes > Favoris > Lieux > *Sélectionner* > Supprimer.
- *Naviguer vers un favori.* Menu > Cartes > Favoris > Lieux > *Sélectionner* > Y aller en voiture (*ou* à pied).
- *Itinéraire*. Menu > Cartes > Carte > Recherc. > *Définir point de départ* > Zone d'info *de ce lieu* > Naviguer > Ajouter à l'itinéraire > Ajouter étape itinéraire > *Définir l'étape* > Aff. itinér. *ou* Ajouter étape itinéraire *(* > Options > Démarrer *ou* Commencer à marcher.)
- *Paramètres d'un itinéraire (En voiture ou à pied, le plus rapide, le plus court ou optimisé, voies à éviter,…). Après définition de la dernière étape* > Paramètres > *Compléter* > Itinéraire > Aff. itinér.
- *Activer ou désactiver la boussole*. Menu > Cartes > Carte > ● (dans le coin) > Boussole.
- *Orienter la carte au nord ou dans le sens de la route*. Menu > Cartes > En voiture *ou* A pied > Définir destination > Boussole.
- *Définir le domicile*. Menu > Cartes > Outils *(clef anglaise)* > Navigation > Emplacement du domicile.
- *Retour au domicile*. Menu > Cartes > En voiture *ou* A pied > Rentrer en voiture *ou* Rentrer à pied.
- *Recherche d'un emplacement proche (hôtel, magasin, musée,…)*. Menu > Cartes > Carte > Recherc > Catégories.
- *Zoom*. **+** *ou* **-** *ou Voir ZOOM*.
- *Explorer la carte. Faire glisser au doigt*.
- *Affichage (Vue carte, vue satellite, vue terrain, vue 3D, …)* Menu > Cartes > Carte > ✱.
- *Modifier l'affichage pendant la conduite: (Vue 2D, Vue 3D, Affichage flèches, Aperçu de l'itinéraire).*Glisser le doigt vers la gauche.
- *Mise à jour.* Menu > Cartes > Mise à jour > Rechercher MàJ > *Sélectionner*.
- *Télécharger une carte*. Menu > Cartes > Mise à jour > Ajouter nouvelles cartes > *Sélectionner continent* > *Sélectionner pays ou région* > Téléch.

-- Mise à jour Nokia Maps 3.08

Seule l'icône CARTES reste dans la page d'accueil. Les raccourcis EN VOITURE, CHARGEMENT DE CARTES, GUIDES, MÉTÉO, CHECK IN ont été déplacés à la fin de [`Menu > Applications`]. *La planification d'itinéraire entre deux ou plusieurs points, et la répétition du guidage vocal ne sont plus supportées.*
- *Position actuelle*. Cartes > ●.
- *Infos sur le lieu actuel*. Cartes > ● > Zone d'info *(Cadre supérieur).*
- *Chercher un lieu, un monument, une enseigne,…* Cartes > Recherche> *Saisir le nom*.
- *A pied ou en voiture.* Cartes > Recherche > *Saisir l'adresse*, Appui long sur le repère carré > [Naviguer >] Y aller à pied *ou* Y aller en voiture.
- *En voiture avec guidage vocal.* Menu > Applications > En voit. > Définir dest. > *Choisir une destination* > ☰ Paramètres > Guidage vocal > *Choisir*.
- *Infos trafic. Requiert une connexion Wi-Fi.* Menu > Applications > En voit. > Définir dest. > *Choisir une destination* > ☰ Trafic.
- *Paramètres (Alerte vitesse, mode jour/nuit, langue,…)* Menu > Applications > En voit. > Définir dest. > *Choisir une destination* > ☰ Paramètres.
- *Préférences (trajet rapide ou court, autoroute, tunnel, péage, etc. autorisés ou non). Étapes de la ligne précédente* > Paramètres itinéraire > *Compléter.*
- *Désactiver guidage vocal*. Menu > Applications > En voit. > Définir dest. > *Choisir une destination* > ☰ Paramètres > Guidage vocal > Aucun.
- *Volume*. Menu > Cartes > En voit. > Définir dest. > *Choisir une destination* > ☰ > Volume > Volume**+** *ou* Volume**-**.
- *Favori (nouveau).* Cartes > Recherche > *Saisir ou sélectionner une destination* > Appui long sur la Zone d'info > Enregistrer > *Saisir un nom* > OK.
- *Renommer un favori.* Cartes > Recherche > *Saisir ou sélectionner une destination* > *Appui long sur la* Zone d'info *(le rectangle supérieur)* > Renommer.
- *Supprimer un favori.* Cartes > Recherche > ★ > Lieux > *Appui long sur le lieu* > Supprimer.
- *Supprimer l'historique des destinations.* Cartes > Recherche > *Appui long sur chaque ligne* > Supprimer.
- *Naviguer vers un favori.* Cartes > Recherche > ★ > Lieux > *Choisir* > Zone d'info > Naviguer > Y aller à pied *ou* Y aller en voiture.
- *Activer la boussole. Cartes* > ● *(dans le coin) >Appui sur la boussole* > *Tourner le smartphone en tous sens jusqu'à ce que la boussole devienne verte.*
- *Orienter la carte au nord ou dans le sens de la route*. *Si boussole activée (voir ligne précédente)*, Boussole.
- *Définir le domicile*. Menu > Applications > En voit. > Juste conduire > ☰ > Paramètres > Emplacement du domicile.
- *Retour au domicile*. Menu > Applications > En voit. > Rentrer en voit.
- *Zoom*. **+** *ou* **-** *ou Voir ZOOM*.

◦ *Explorer la carte*. *Faire glisser au doigt*.
◦ Modifier l'affichage: (Vue 2D, Vue 3D, Mode nuit, Repères, Transports en commun). Cartes > ✱.
◦ Mise à jour. Menu > Applications > Charg.cartes > Rechercher MàJ.
◦ Télécharger une carte. Menu > Applications > Charg.cartes > Ajouter des cartes.

CERTIFICAT
◦ *Certificat expiré*. Menu > Paramètres > Téléphone > Heure et date. *Changer la date (A un mois après création du fichier, p. ex.) > Installer > Restituer la date correcte. Si échec, réessayer avec une autre date.*
◦ *Erreur de certificat.* Menu > Paramètres > Gest. d'applications > Param. installation > Installation logiciels > Tous > Vérif. en ligne certificat > Désactivée > *Éteindre N8 > Rallumer > Réessayer d'installer.*

CHERCHER
◦ *des messages, photos, fichiers, musique, vidéo).* Menu > Applications > Recherche.
◦ *des fichiers*. *Connecter N8 au PC > Sur N8*: Menu > Paramètres > Connectivité > USB > Stockage masse. *Par le PC, recherche classique dans la mémoire de masse ou dans la carte amovible du Nokia.*
◦ *dans le guide*. Options > Chercher > Taper les premières lettres dans le champ de recherche (*Fonction peu performante dans notre expérience.*)
◦ *sur Internet*. *Utiliser p.ex. Opera Mini ou UC Browser avec Google*.

CLAVIER VIRTUEL
(Pour les détenteurs de doigts charnus, le clavier alphanumérique en mode portrait semble plus efficient [☰ > Clavier alphanumérique]. Dans les autres modes, un appui plus long met en surbrillance le caractère sélectionné et permet d'ajuster la position du doigt. Une souris USB (ou un stylet pour smartphone) serait encombrante mais précise.)
-- **En mode portrait, azerty plein écran***: Touches de l'avant-dernière ligne:* **[**Abc → ABC → abc**]**, **[**Espace**]**, **[**Effacement arrière**]**. *Dernière ligne*: **[**OK**]**, **[**Clavier classique⇔Chiffres et caractères spéciaux**]**, **[**Vers la gauche**]**, **[**Vers la droite**]**, **[**Menu de saisie (Saisie prédictive *ou non*, Paramètres, Langue, Symbole, Clavier alphanumérique, Mode d'emploi**]**, **[**Effacement arrière**]**.
-- **En mode portrait, clavier alphanumérique**. *Touches de la dernière ligne:* [Caractères spéciaux], [Espace → 0 → Retour chariot], [Majuscule ⇔ minuscule]. *Dernière ligne*: {OK], **[**Vers la gauche**]**, [Menu de saisie (Symbole, Saisie prédictive, Langue, Pavé numérique, Azerty plein écran, Mode d'emploi)], **[**Vers la droite**]**, **[**Effacement arrière**]**. *Note: En saisie prédictive, appui sur* ✱+ *pour afficher la suggestion suivante.*
-- **En mode paysage**. *Touches de la dernière ligne, de gauche à droite:* **[**OK**]**, **[**Abc → ABC → abc**]**, **[**Clavier classique⇔Chiffres et caractères spéciaux**]**, **[**Vers la gauche**]**, **[**Espace**]**, **[**Vers la droite**]**, **[**Menu (Saisie prédictive *ou non*, Paramètres, Langue)**]**, **[**Retour chariot**]**, **[**Effacement arrière**]**.
◦ *Insérer un caractère accentué*: *Appui long sur le caractère*.
◦ *Sélectionner*. *Glisser le doigt sur la sélection.*
◦ *Copier (ou Couper) (ou Coller) la sélection.* ☰ *> Copier (ou Couper) (ou Coller).*

CLAVIER EXTERNE USB. *Via le câble micro USB-USB fourni.*

CLE USB. *Connecter par le câble micro USB-USB. Le gestionnaire de fichiers se lance*. USB DISK > *Appui long sur le fichier à copier ou déplacer*.
◦ *Retirer en toute sécurité*. Zone de notification (*en haut à droite de l'écran d'accueil, N8 vertical*) > Retirer l'appareil USB.

CODE DE VERROUILLAGE. Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion téléphone > Paramètres sécurité > Téléphone et carte SIM > Code verrou.

COMPTEUR D'APPELS GENERAL. Appeler > *#92702689#

CONFIGURATION D'ORIGINE. ***(Sauvegarder au préalable les données personnelles)*.** Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion téléphone > Config. d'origine > Restaurer.

CONFIGURATION DU TELEPHONE Menu > Applications > Outils > Config. tél.

CONNECTIVITE. *Voir INTERNET. Voir WI-Fi.*
◦ *Détails d'une connexion.* Menu > Paramètres > Connectivité > Gest. de connexions > *Sélectionner*.

CONNEXION INTERNET. *Paramètres*. Zone de notification (*coin supérieur droit de l'écran*) [*ou* Menu > Paramètres] > Connectivité > Paramètres.

CONTACTS
◦ *Nouveau*. Contacts > Options > Nouveau contact.
◦ *Modifier*. Contacts > *Sélectionner un contact* > Options > Modifier.
◦ *Ajouter des informations*. *Sélectionner le contact* > Options > Modifier > Options > Ajouter détail.
◦ *Lier une photo à un contact (dans la mémoire du téléphone et non celle de la carte SIM)* . Contacts > *Sélectionner* > Buste > Ajouter une photo.
◦ *Copier de SIM vers téléphone* Contacts > Options > Numéros carte SIM > Tout copier dans tél.
◦ *Copier du téléphone vers SIM*. Contacts > Options > Cocher plusieurs élémts [> Options > Tout cocher] > Options > Copier > Mém. carte SIM.
◦ *Afficher contacts carte SIM et/ ou mémoire téléphone*. Contacts > Options > Paramètres > Contacts à afficher.
◦ *Ajouter un contact aux favoris (maximum 20).* Contacts > *Appui long sur le contact* > Ajouter aux favoris.

COPIE DE FICHIERS. *Voir GESTIONNAIRE DES FICHIERS.*

COPIE N8 ⇔ PC
◦ *Copier des fichiers. Connecter le câble USB* > Menu > Paramètres > Connectivité > USB > Stockage masse > *Utiliser le gestionnaire de fichiers du PC*.
◦ *Transfert de musique protégée*. *Connecter le câble micro USB-USB, puis* > Menu > Paramètres > Connectivité > USB > Transf. multim.
◦ *Retirer le Nokia en toute sécurité. En mode Stockage de masse, commander cette déconnexion à partir du PC.*

COPIE SIM ⇔ TELEPHONE. *Voir CONTACTS*.

COPIER-COLLER DU TEXTE
◦ *Dans un nouveau message. Sélectionner (Voir SELECTION DE TEXTE)* > Copier *ou* Couper > *Appui sur le point de destination* > Coller.
◦ *Dans un message reçu.* Transférer > *Puis suivre la séquence de la ligne précédente.*
◦ *Dans une note. Sélectionner le texte* > Copier *ou* Couper > *Appui sur le point de destination* > ☰ > Coller.
◦ *Dans l'agenda. Sélectionner la date et la tâche* > Options > Modifier > *Sélectionner le texte > Appui long sur la sélection* > Copier > *Sélectionner la destination* > ☰ > Coller.
◦ *Dans QuickOffice. Sélectionner un mot ou une ligne* > Options > Modifier > Copier *ou* Couper > *Point de destination* > Options > Modifier > Coller.

COURRIEL. *Voir E-MAIL*.

DATE
◦ *Régler*. Horloge > Options > Paramètres > Date.
◦ *Format*. Horloge > Options > Paramètres > Format date.

DECONNECTER CLE USB. Zone de notification (*en haut à droite de l'écran d'accueil du N8 vertical*) > Retirer l'appareil USB.

DEFRAGMENTATION. *Connecter N8 au PC par câble USB > Sur le N8:* Zone de notification > USB > Stockage masse > *Sur le PC:* Programmes > Accessoires > Outils système > Défragmenteur de disque > *Sélectionner la mémoire de masse du N8* > (Analyser >) Défragmenter.

DEPLACER APPLICATION VERS MEMOIRE DE MASSE. *Désinstaller et réinstaller à partir du fichier d'installation. Voir INSTALLATION D'APPLICATIONS*

DESINSTALLER UNE APPLICATION. Menu > Paramètres > Gest. d'applications > Appl. installées > *Appui long sur l'application* > Désinstaller > Oui.

DICTAPHONE. Menu > Bureau > Dictaphone.

◦ *Qualité d'enregistrement*. Menu > Bureau > Dictaphone > Options > Paramètres [> Mémoire utilisée] > Qualité enregistrement.

DICTIONNAIRE FRANÇAIS-FRANÇAIS. *Une seule solution gratuite (le dico est de 1935 !):* eReader (http://www.mediafire.com/?bdq2zpivv30lhb9). *A installer dans /Data/Others avec* Dictionnaire de l'Académie française de 1932-35, version eReader (http://www.ebooksgratuits.com/ebooks.php). *Remplacer la police par défaut, incompatible: Ouvrir le dictionnaire > Tapoter l'écran* > Options > Options > Paramètres txt > Police > Nokia Sans S60 > OK > Options > OK.

◦ **Dictionnaire**
◦ *Ouvrir*. eReader > [*Tapoter l'écran si "*Options*" n'apparaît pas*] Options > Livre > Open my library > Dictionnaire…
◦ *Définition d'un mot*. Tapez pour écrire > *Saisir le mot*.
◦ **Lecture d'un livre**
◦ *Aide*. *Tapoter la page* > Options > Options > Help [*ou* Using eReader].
◦ *Ouvrir un livre. Tapoter la page* > Options > Livre > Open my library > *Tapoter le titre*.
◦ *Page suivante (précédente). Appui sur la moitié basse (haute) de la page*.
◦ *Définition d'un mot*. *Appui long sur le mot*.
◦ *Mode normal ⇔ Plein écran*. *Tapoter l'écran*.
◦ *Table des matières*. Options > Go > Aller au chapitre…
◦ *Fermer*. *Tapoter la page* > Options > Livre > Close book.
◦ (*La solution* Dorian (https://garage.maemo.org/frs/?group_id=1757) + Dictionnaire_universel_francophone.epub (http://odiecolon.beranger.org/epub/Dictionnaire_universel_francophone.epub), *proposée sur un forum, a été suspectée d'enfreindre un droit d'auteur.*)

DICTIONNAIRE INTEGRE. *Télécharger d'autres langues (2 maximum; anglais préinstallé)*. Menu > Bureau > Dictionnaire > Options > Langues > Télécharger langues.

DISQUE DUR USB. *Même procédure que pour la CLE USB (Voir).*

DOMICILE. *Définir*.

◦ **(Ovi Maps 3.06)** Menu > Cartes > Outils *(clef anglaise)* > Navigation > Emplacement du domicile.
◦ **(Nokia Maps 3.08)** Menu > Applications > En voit. > Juste conduire > ☰ > Paramètres > Emplacement du domicile.

DONNEES CONFIDENTIELLES. *Effacer*. *Voir CACHE*.

DUREE D'UN APPEL. *Afficher*. Menu > Paramètres > Appel > Appel > Durée des appels > Oui.

DUREE SONNERIE AVANT REPONDEUR.

◦ *En Belgique*
◦ *NN = 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 (secondes)*
◦ *Ne pas oublier les *, le + et le #*

Carrefour Mobile:	**61*+32486198787**NN# > Appel.
Base:	*61*+32486191933**NN# > Appel.
Mobistar	**61*+32495955555**NN# > Appel.
Proximus	**61*+32475151516**NN# > Appel.

ECONOMIE D'ENERGIE

◦ *Activer*. On / off [*ou* Zone de notification > Batterie] > Activer écon. de batterie.
◦ *Désactiver*. On / off > Désactiver écon. batterie.
◦ *Délai d'extinction d'écran*. Menu > Paramètres > Téléphone > Affichage > Expiration de l'éclairage.
◦ *Économiseur d'écran*. Menu > Paramètres > Thèmes > Écon. d'écran > *Choisir*.
◦ *Voir LUMINOSITÉ.*

ECRAN D'ACCUEIL. *Modifier*. *Appui long sur l'écran* [*ou* Options >.Modifier l'écran d'accueil].

ECRAN GELE. *Appui 8 secondes sur le bouton* ON / OFF > ON / OFF**. Éviter Hard Reset à tout prix (Voir HARD RESET.)**

EFFACER DONNEES CONFIDENTIELLES. Web > Options *(icône des 2 chevrons)* > Paramètres > Confidentialité > Effacer données confid.

E-MAIL

◦ *Ouvrir une boîte.* Menu > Applications > E-mail > *Choisir*.
◦ *Configurer.* Config. tél. > Configurer e-mail > Commencer.
◦ *Désactiver avertissement sonore*. Menu > Paramètres > Modes > *Sélectionner* > Personnaliser > Signalisation e-mails > Désactivée.
◦ *Ajouter une boîte aux lettres*. Menu > Applications > E-mail > Nlle boîte aux lettres > Commencer.
◦ *Supprimer une boîte aux lettres*. Menu > Applications > E-mail > *Appui long sur la boîte* > Supprimer la boîte.
◦ *Ajouter widget e-mail à l'écran*. *Appui long sur une zone vide* > *(s'il en reste)* **+** > Paramètres > Raccourci# > Application > *Sélectionner la boîte*.
◦ *Lire un e-mail*. Menu > Applications > E-mail > *Sélectionner la boîte et le message*.
◦ *Envoyer*. Menu > Applications > E-mail > *Choisir une boîte* > *Icône sup. gauche (Enveloppe et crayon)* > *Compléter* > Envoyer (*Enveloppe inf. gauche*).
◦ *Répondre*. Menu > Applications > E-mail > *Sélectionner la boîte et le message* > Options > Répondre.
◦ *Transférer*. Menu > Applications > E-mail > *Sélectionner la boîte et le message* > Options > Transférer.
◦ *Message précédent ou suivant. Flèche droite ou gauche en bas de l'écran.*

EMETTEUR FM *Voir MUSIQUE: Écouter musique du N8 via un poste radio*.

ENLEVER CLE USB EN TOUTE SECURITE. Zone de notification (*en haut à droite de l'écran d'accueil, N8 étant vertical*) > Retirer l'appareil USB.

ENREGISTRER DES SONS. *Voir DICTAPHONE.*

ERREUR DE CERTIFICAT. *Voir CERTIFICAT.*

ETEINDRE L'APPAREIL. ON / OFF > Éteindre.

EXTINCTION DE L'ÉCRAN. Menu > Paramètres > Téléphone > Affichage > Expiration de l'éclairage.

FAVORI

◦ *Créer un catalogue des favoris*. *Appui long sur une zone neutre de l'écran* > *Sélectionner un des* **+** > Préférés.
◦ *Ajouter un contact aux favoris (maximum 20).* Contacts > *Appui long sur le contact* > Ajouter aux favoris.
◦ *Supprimer*. Contacts > *Appui long sur le contact* > Retirer des favoris.
◦ *Adresse. Voir CARTES.*

FENETRES

◦ *Accélérer changement de fenêtre*: Menu > Paramètres > Thèmes > Généraux > Options > Effets du thème > Désactivés.

FERMER UNE APPLICATION *qui s'exécute en arrière-plan ou dont la sortie est introuvable*. *Appui long sur* Menu > ✖.

◦ *Fermer simultanément toutes les applications ouvertes*. *Appui long sur* Menu > *Appui long sur une des fenêtres* > Tout fermer.

FICHIERS. *Voir GESTIONNAIRE DES FICHI ERS.*

FILM. *Voir VIDEO.*

FM

◦ *Radio FM. Voir RADIO FM.*
◦ *Émetteur FM. Voir MUSIQUE: Écouter musique du N8 via un poste radio*.

FOND D'ECRAN. *Changer. Dans l'écran d'accueil* Options > Changer le fond d'écran

FORMATER la mémoire de masse ou la mémoire flash. ***(Sauvegarder d'abord)*** Menu > Bureau > Gest. fich. > *Appui long sur* E: ou F: > Formater.

FUSEAU HORAIRE. *Régler*. Horloge > Options > Paramètres > Fuseau horaire.

GESTIONNAIRE D'APPLICATIONS. Menu > Paramètres > Gest.d'applications.

◦ *Supprimer une application installée*. Menu > Paramètres > Gest. d'applications > Appl. Installées > *Appui long sur l'application* > Désinstaller > OK.

GESTIONNAIRE DES FICHIERS. Menu > Bureau > Gest. fich. [*ou* Quickoffice > Parcourir fich.]

◦ *Nouveau dossier*. Menu > Bureau > Gest. fich. > *Sélectionner le dossier du nouveau sous-dossier* > Options > Nouveau dossier.

- *Supprimer ou renommer un fichier*. Menu > Bureau > Gest. fich. > *Appui long sur le fichier* > Supprimer *ou* Renommer.
- *Copier un fichier*. Menu > Bureau > Gest. fich. > *Appui long sur le fichier* > Copier dans dossier > *Sélectionner le dossier*.
- *Détails d'un fichier ou d'un dossier (date, taille, sous-dossiers,…)* Menu > Bureau > Gest. fich. > *Appui long sur le dossier ou le fichier* > Détails.
- *Nom complet d'un fichier*. Menu > Bureau > Gest. fich. > *Appui long sur le dossier ou le fichier* > Détails .

GPS. *Voir CARTES*

GPRS. *Désactiver*. Menu > Paramètres > Connectivité > Réseau > Mode réseau > GSM.

GROUPE DE CONTACTS
- *Créer*. Contacts > Onglet Groupes > Options > Nouveau groupe > *"Nom*" > OK > *Sélect. le groupe* > Options > Ajouter des membres.

GUIDE DE L'UTILISATEUR. Menu > Applications > Guide d'util.
- *Depuis une application*. Options > Guide d'utilisation. *(Rarement disponible dans les applications téléchargées.)*

HARD RESET. **Éviter à tout prix: Ovi store sera définitivement perdu. Certains programmes et des mises à jour refuseront de s'installer. Pour "réparer", Nokia Care n'hésite pas à vous refiler en guise d' "échange standard" un appareil d'occasion fonctionnel mais crasseux et griffé.** *Voir APPAREIL FIGE*.

HAUT-PARLEUR: *Pendant une communication, appui sur l'icône de haut-parleur qui se trouve sous la grande icône rouge de fin d'appel.*

HEURE
- *Régler*. Horloge > Options > Paramètres > Heure.
- *Format*. Menu > Paramètres > Téléphone > Heure et date > Format heure.
- *Type d'horloge.* Horloge > Options > Paramètres > Type d'horloge.
- *Heure locale (en voyage)*. Horloge > *Onglet de droite* > Options > Ajouter un lieu > *Sélectionner* > *Appui long sur ce lieu* > Déf. comme lieu actuel.
- *Horloge radioguidée. Télécharger et installer* ClockSync *(gratuit).*

HORLOGE
- *Paramètres (Format de l'affichage, Sonnerie, Répétition, Intervalle de répétition, MàJ automatique)*. Horloge > Options > Paramètres.
- *Désactiver grande horloge économiseur d'écran*. Menu > Paramètres > Thèmes > Écon. d'écran > Aucun.

HORS CONNEXION. Mode *(cadre sous la date)* > Hors connexion. *(Le téléphone est coupé, mais pas la connexion WLAN ou BLUETOOTH)*.

IMEI, *Afficher*. Appeler > *#06#

INFORMATIONS SYSTEME. Appeler > *#0000#.

INSTALLATION D'APPLICATIONS. *Choisir la mémoire d'installation par défaut*. Ovi Store > Icône buste > Préférences d'installation > E:, F: *(si disponible) ou* C: *(mieux vaut ne pas encombrer C:)*.

INTERNET
- *Accéder à une page Web.*. Web > *Saisir l'adresse (dans cadre supérieur)* > Aller à. *(Nos préférences pour naviguer: UCBrowser ou Opera Mini).*
- *Exclure tout accès réseau non-Wi-Fi*. Menu > Paramètres > Connectivité > Réseau > Mode réseau > GSM.
- *Afficher durée de la connexion.* Menu > Paramètres > Connectivité > Gest. de connexions > *Point d'accès*.
- *Détails connexion*. Menu > Paramètres > Connectivité > Gest. de connexions > *Point d'accès.*
- *Déconnexion*. Menu > Paramètres > Connectivité > Gest. de connexions > *Appui long sur le point d'accès* > Se déconnecter.
- *Changer la priorité des points d'accès*. Menu > Paramètres > Connectivité > Paramètres > Destinations > Internet > *Appui long sur un point d'accès* > Changer de priorité > Appui sur le point de destination > Retour.
- *Voir aussi WI-FI.*

ITINERAIRE. *Voir Cartes (Version 3.06). Itinéraire.*

JAUGE DE BATTERIE. Zone de notification (*dans l'angle supérieur droit de l'écran d'accueil*) > Batterie.

JOURNAL DES APPELS. Menu > Applications > Journal.

LANGUE. Menu > Paramètres > Téléphone > Langue > Langue d'écriture.
- *Pendant l'utilisation du clavier*. *Voir CLAVIER VIRTUEL*.

LIBERER DE LA MEMOIRE (du téléphone). *Supprimer les fichiers obsolètes (SMS, e-mails, contacts, photos, vidéos, fichiers d'installation .sis et .sisx), applications inutilisées. Voir aussi INSTALLATION D'APPLICATIONS et DEPLACER APPLICATION VERS MEMOIRE DE MASSE.*

LIVRES AUDIO. *Télécharger en mp3 (p. ex. http://www.litteratureaudio.com/livres-audio-gratuits-mp3).* > Lect. Audio.

LUMINOSITE. Menu > Paramètres > Téléphone > Affichage > Luminosité.

MA CARTE *(de visite)*.
- *Créer*. *(Mémoire téléphone doit être cochée dans Contacts à afficher. Voir CONTACTS)* Contacts > Créer ma carte.
- *Envoyer*. Contacts. > *Appui long sur* Ma carte > Env. en carte de visite.

MANUEL NOKIA N8. Menu > Applications > Guide d'util.

MEMO VOCAL. Menu > Bureau > Dictaphone.

MEMOIRE.
- *Afficher mémoires restantes*. Menu > Bureau > Gest. fich.
- *Détails de C: (ou E: ou F:).* Menu > Bureau > Gest. fich. > Appui long sur C: *(ou E: ou F:)* > Détails.
- *Mémoire pleine. Voir INSTALLATION D'APPLICATIONS et DEPLACER APPLICATION VERS MEMOIRE DE MASSE.*

MENU *Réarranger*. Menu > Options > Modifier.

MESSAGE
- *Nouveau message*. (Appeler >) Contacts > *Appui long sur le contact* > Envoyer un message [*ou* Messagerie > Nouveau msg. > *Saisir le n°* > Envoyer].
- *Lire*. Messagerie > Messages reçus [*ou* Conversations].
- *Répondre*. *Si écran conversation*: Saisie de texte > Rédiger le msg > Envoyer. *Si écran Messages reçus*: *Icône flèche gauche*.
- *Transférer*. *Depuis l'écran Messages reçus: Icône du contact avec une flèche droite*.
- *Écouter SMS*. Messagerie > Messages reçus > *Appui long sur le message* > Écouter.
- *Écouter message vocal*. *Appui long sur* 1.
- *Notification. Voir ALERTE.*

MINIMISER UN PROGRAMME *Voir MULTITACHE.*

MISE À JOUR
- *des applications*. Config. tél. [*ou* Menu > Applications] > MàJ log. > *Sélectionner* > ▸.
- *de l'appareil*. Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion téléphone > Mises à jour appareil > Options > Chercher mises à jour.
- *des cartes*. *Voir CARTES, Version 3.06 ou 3.08*.
- *Recherche automatique des mises à jour*. Menu > Applications > MàJ log. > Options > Paramètres > Vérif. autom. mises à jour.

MODE
- *Activer ou modifier*. Mode *(cadre sous la date dans l'écran d'accueil)*.
- *Personnaliser le mode*. Menu > Paramètres > Modes > *Sélectionner* > Personnaliser > *Sélectionner l'option*.

MODEM. *N8 utilisé comme modem sans fil (permettre à un PC raccordé d'accéder à Internet)*. Menu > Paramètres > Connectivité > USB > PC en ligne.

MULTITACHE. *Afficher les applications en cours*. *Appui long sur la touche* Menu.
- *Arrêter un processus. Appui long sur* Menu > ✖.
- *Ramener le processus à l'avant-plan. Appui long sur la touche* Menu > *Appui sur la fenêtre du programme*.

MUSIQUE
- *Écouter*. Menu > Musique > Lect. audio > *Sélectionner* > *Appui sur l'icône appropriée pour* lecture, pause, avance ou retour rapide.
- *Volume du son*. *Appui sur l'écran d'écoute* > **+** *ou* **-**.
- *Centraliser les fichiers de musique dans le répertoire audio*. Menu > Musique > Lect. audio > Options > Actualiser ma musique.
- *Nouvelle liste de lecture*. Menu > Musique > Lect. audio > Options > Listes de lecture > Options > Nlle liste de lecture > *Saisir nom* > OK > *Sélectionner les morceaux*.
- *Ajouter un élément à une liste*. *Appui long sur le morceau* > Ajouter à liste de lecture.
- *Effacer un élément d'une liste. Dans la liste, appui long sur l'élément* > Supprimer.
- *Lire une liste de lecture*. Menu > Musique > Lect. audio > Options > Listes de lecture > *Sélectionner la liste et un morceau*.
- *Copier du PC vers N8 par USB*. Zone de notification > USB > Transf. multim. > *sur PC* Nokia Ovi Suite > *(cadre Musique sur N8)* Musicothèque.
- *Écouter la musique via une radio*. Menu > Musique > Lect. audio > *Sélectionner un morceau* > Options > Écouter par la radio > Activé > Fréquence > *Choisir une fréquence disponible dans la région* > OK > Régler la radio sur cette fréquence.
- *Télécharger de la musique. Voir OVI MUSIQUE*.

NOKIA OVI SUITE. *Télécharger* sur www.ovi.com.
- *Synchroniser*. La connexion par USB lance automatiquement Nokia OVI Suite**.**

NOMBRE DE SONNERIES AVANT REPONDEUR. *Voir DUREE SONNERIE AVANT REPONDEUR.*

NOTES
- *Nouvelle note*. Menu > Bureau > Notes > Options > Nouvelle note.
- *Modifier une note*. Menu > Bureau > Notes > *Sélectionner la note*.
- *Supprimer ou envoyer une note.* Menu > Bureau > Notes > Supprimer *ou* Envoyer.

NOTIFICATION *(message, appel en absence) par clignotement de la touche Menu*. Menu > Paramètres > Téléphone > Voyants notification > Voyant de notification > Durée clignotement > Événements signalés > *Cocher une ou les deux options*.

NOUVEAU DOSSIER. Menu > Options > Modifier > Options > Nouveau dossier.

NUMERIQUE (MODE). *Voir CLAVIER VIRTUEL*

NUMERO DE TELEPHONE
- *du dernier appelant*. Journal > Derniers appels > Appels en absence *ou* Appels reçus.
- *Enregistrer un numéro depuis un appel*. Journal > Derniers appels > Appels en absence *ou* Appels reçus > *Appui long sur numéro* > Enregistrer ds Contacts

NUMERO IMEI Appeler > *#06#.

NUMERO ABREGE
- *Attribuer un numéro*. Menu > Paramètres > Appel > Appels abrégés > *Sélectionner la touche* > *Sélectionner n° dans liste des contacts*.
- *Appeler*. Appeler > *Appui long sur la touche numérique*.
- *Supprimer*. Menu > Paramètres > Appel > Appels abrégés > *Appui long sur la touche numérique* > Retirer.

ON / OFF: *Touche dans l'angle droit de la tranche supérieure*.

OVI MUSIQUE. *Télécharger de la musique*. Menu > Musique > Lect. audio > Options > Aller à Musique. *Si* "No services found" > Change country.

OVI STORE. *Si Ovi Store inaccessible sur N8*, ***Sur PC***, http://store.ovi.com > login > *Sélectionner l'élément à télécharger* > *Un lien apparaît de la forme* : http://store.ovi.com/content/12345?xxxxxxxxxx. *Dans ce lien, remplacer* ?xxxxxxxxxx *par* /download > Télécharger > *Connecter N8* > Zone de notification > Connectivité > Stockage de masse > *Par l'explorateur de fichiers, copier l'élément téléchargé du PC vers N8* > *Déconnecter N8* > ***Sur N8***, Menu > Bureau > Gest. fich. > *Sélectionner le fichier téléchargé* > OK.

PAQUETS. *(Économiser données par paquets)*. Menu > Paramètres > Connectivité > Paramètres admin. > Donn. paquets > Connexion paquets > Si nécessaire.

PARAMÈTRES D'USINE. *Voir SOFT RESET, HARD RESET.*

PDF. *Lire un fichier.* Menu > Bureau > Adobe Reader > *Sélectionner*.

PERSONNALISER. *Voir PROFIL.*

PHOTOS
- *Capturer des images. Voir APPAREIL PHOTO.*
- *Afficher*. Photos.
- *Modifier*. Menu > Applications > Édit. photos > *Sélectionner une photo* > *Opération souhaitée* > OK > Options > Enregistrer.
- *Imprimer*. (*Connexion par USB ou Bluetooth*). *Sélectionner la photo* > Options > Imprimer.
- *Diaporama*. Photos > *Sélectionner l'album* > Options > Diaporama > Lire.

POINTS D'ACCES INTERNET. *Voir INTERNET*

PREDICTIVE. *Saisie. Voir CLAVIER VIRTUEL.*

PROFIL
- *Changer de profil*. *Appui sur le profil* ("Général" *dans la plupart des cas*) > *Sélectionner le nouveau profil*.
- *Modifier un profil*. Menu > Paramètres > Modes > *Sélectionner le mode* > Personnaliser.

QUICKOFFICE. *Cette version de Quickword sert plus à l'affichage qu'à l'édition. La saisie prédictive n'est pas supportée. Fonctionnalités disponibles:*
- *Sélection. Elle n'est possible que pour un mot entier (une tape) ou une ligne (double tape). Stylet et souris sont inopérants.*
- *Copier-coller. Sélectionner un mot ou une ligne* > Options > Modifier > Copier *ou* Couper > *Point de destination* > Options > Modifier > Coller.
- *Style de police (gras, italique, souligné, position) Sélectionner* > Options > Mise en forme > Style de police.
- *Type, taille, couleur de police. Sélectionner* > Options > Mise en forme > Police.
- *Insérer un tableau, une photo*. Options > Insérer.
- *Trier les fichiers.* Menu > Bureau > Quickoffice > Parcourir fich. > *Sélectionner mémoire* > Options > Trier par > *Choisir*.

QUITTER UN PROGRAMME. *Si la sortie est introuvable, appui long sur* Menu > ✖.

QUITTER INTERNET
- *Web*: *icône des chevrons* > Quitter.
- *Nokia Store*: *Répéter* ← *jusqu'à ce qu'apparaisse* ✖ > ✖.
- *UC Browser*: > ☰ > Exit.
- *Opera Mini*: **O** > Quitter > Oui.

RACCOURCIS
- *Nouveau*. *Appui long sur l'écran* [*ou*: Options > Modifier l'écran d'accueil] > *Sélectionner un widget* > Paramètres > Raccourci# > Application *ou* Signet.
- *Supprimer un widget*. *Appui long sur une zone neutre de l'écran* > *Sélectionner le widget* > Retirer > Terminer.
- *Remplacer un raccourci. Appui long sur une zone neutre de l'écran* > *Sélectionner le widget* > Paramètres > *Remplacer le raccourci*.

RADIO FM
- *Écouter*. Radio > *Brancher les écouteurs* > ☰ > Stations > *Sélectionner une chaîne.*
- *Chercher les stations disponibles*. Radio > *Brancher les écouteurs* > ☰ > Stations > *Chercher des stations (icône inféro-médiane).*
- *Mémoriser une chaîne.* ☰ > Stations > *Chercher des stations (icône inféro-médiane)* > *Sélectionner la chaîne* > *Têtes de flèches* > Enregistrer.
- *Réarranger les chaînes*. ☰ > Stations > *Appui long sur la chaîne à déplacer* > Déplacer > *Appui sur le nouvel emplacement*.

RAPPEL DU DERNIER NUMERO. Numéros composés > Appels en absence *ou* Appels reçus *ou* N°composés > *Sélectionner le numéro*.
RECHERCHE. *Voir CHERCHER.*
RENDEZ-VOUS. *Voir AGENDA.*
RESEAUX SOCIAUX (Facebook, Twitter, …). *Voir le Manuel Nokia*.
RESET. *Voir SOFT RESET, HARD RESET.*
RESTAURER. *Voir BACKUP*.
RETIRER LA CLÉ USB EN TOUTE SÉCURITÉ. Zone de notification (*en haut à droite de l'écran d'accueil, N8 vertical*) > Retirer l'appareil USB.
SAISIE PREDICTIVE. *Voir CLAVIER VIRTUEL*
SAUVEGARDE. *Voir BACKUP*.
SELECTION DE TEXTE. *Une sélection précise au doigt est quasi impossible. Solutions: stylet ou souris ou se contenter d'une sélection approximative.*
SIGNET

◦ Web.	*Enregistrer.* Options *(2 chevrons)* > Enr. Signet > OK	*Ouvrir*. Options > Signets > Sélectionner.
◦ UCBrowser.	*Enregistrer*. ☰ > Add Bookmark > OK.	*Ouvrir*. ☰ > Bookmarks > *Sélectionner*.
◦ Opera Mini.	*Enregistrer*. **O** > Signets > Ajouter > Enregistrer	*Ouvrir*. **O** > Signets > *Sélectionner.*

SIM. *Voir CONTACTS.*
SMS. *Voir MESSAGE.*
SOFT RESET. ***(Sauvegarder les données au préalable)***. Appel > *#7780# > Oui.
SONNERIE
◦ *spécifique au contact*. Contacts > *Sélectionner le contact* > Options > Modifier > Sonnerie > *Sélectionner une sonnerie*.
◦ *Sonnerie d'appel*. Menu > Paramètres > Modes > *Sélectionner* > Personnaliser > Sonnerie (*et/ou* Type de sonnerie *et/ou* Volume sonnerie).
◦ *Voir aussi DUREE SONNERIE AVANT REPONDEUR.*
SONS
◦ *Enregistrer*. Menu > Bureau > Dictaphone.
◦ *Écouter enregistrement*. Menu > Bureau > Dictaphone > Options > Clips audio > *Sélectionner*.
SOURIS USB. *Via le câble micro USB-USB fourni*. Clic gauche = OK. Clic droit = Réduire application ou menu. Appui droit long = Gestionnaire des tâches. Roulette = défilement.
SYNCHRONISATION.
◦ *Avec un serveur distant.* Menu > Paramètres > Connectivité > Transf. données > Sync.
◦ *Par Ovi Sync*. Menu > Applications > Outils > Ovi Sync [> Options > Paramètres de synchro. > *Éléments à synchroniser*].
◦ *Avec le PC*. *Voir COPIE N8 ⇔ PC.*
◦ *Linux. Synchronisation impossible. Mais des fichiers peuvent être transférés par câble USB ou clé USB.*
◦ *Mac. Synchronisation par le module iSync peu fiable. Le transfert de fichiers peut se faire par bluetooth (lent) ou, mieux, par câble USB ou clé USB.*
SYSTEME. *Afficher informations système*. Appeler > *#0000#.
TÂCHES. *Afficher*. Date > Options > Changer d'affichage > A faire.
◦ *Voir aussi AGENDA*.
TELEPHONER. Appeler > *Taper le nom ou le prénom (chaque touche 1 seule fois) ou le numéro ou sélectionner le contact* > Appel vocal.
TEXTE. *Voir CLAVIER VIRTUEL*.
THEME. *Changer*. Menu > Paramètres > Thèmes > Généraux > *Choisir*.
TRADUCTION
◦ Menu > Bureau > Dictionnaire [> Options > Langues > Source *ou* Cible > *Choisir*.] > *Saisir le mot* > *Sélectionner dans la liste*.
◦ *Télécharger une langue (max. 2 + l'anglais préinstallé)*. Menu > Bureau > Dictionnaire > Options > Langues > Télécharger langues > *Sélectionner*.
USB. *Voir COPIE N8 ⇔ PC. Voir MUSIQUE, copier du PC vers N8 . Voir PHOTOS, Imprimer. Voir SYNCHRONISATION AVEC LE PC. Voir CLE USB. Voir DISQUE DUR USB. Voir SOURIS USB.*
VERROUILLAGE AUTO. Menu > Paramètres > Téléphone > Affichage > Délai écon. écran / verrou > *Choisir*.
VERROUILLAGE DES TOUCHES. *Touche* ON / OFF > Verrouiller écran et tches [*ou Faire glisser la touche de verrouillage*].
VERSION
◦ *Afficher n° de version et autres informations syst ème*. Appeler > *#0000#.
◦ *Version d'une application.* Menu > Paramètres > Gest. d'applications > Appl. Installées > *Appui long sur l'application* > Afficher les détails.
VIDER LE CACHE. Web > Options (*2 chevrons*) > Paramètres > Confidentialité > Effacer données confid. > Cache.
VIDEO
◦ *Enregistrer. Voir APPAREIL PHOTO*.
◦ *Stabilisation*. Bouton Photo > Vidéo > Options > Paramètres > Stabilisation vidéo > Activée.
◦ *Lire*. Photos [*ou* Menu > Vidéos] > *Sélectionner la vidéo* > *Utiliser les commandes du lecteur*. [*Certains formats, MOV, FLV, et d'autres, ne sont pas compatibles avec le N8: les convertir en MPEG-4 à l'aide de VLC, p.ex*.]
VOLUME: (*Appel ou musique ou vidéo*): *Touches de volume pendant l'appel ou l'application*.
WEB. *Voir INTERNET.*
WEB TV. Menu > Web TV > *Sélectionner*.
WIDGETS. *Hors connexion*. *(Si réseau inaccessible ou non souhaité, à l'étranger, p. ex.).* Options > Widgets hors connexion.
WI-FI
◦ *Afficher réseaux disponibles.* Zone de notification *(dans l'angle supérieur droit de l'écran d'accueil)* [*ou* Menu > Paramètres] > Connectivité > Wi-Fi
◦ *Éteindre Wi-Fi*. *Dans l'écran wifi*, Options > Paramètres > Afficher la disp. Wi-Fi > Jamais.
◦ *Connexion.* Zone de notification (*dans l'angle supérieur droit de l'écran d'accueil)* > Connectivité > Wi-Fi > *Sélectionner*.
◦ *Déconnexion*. Menu > Paramètres > Connectivité > Wi-Fi > *Appui long sur la connexion* > Déconnecter Wi-Fi.
◦ *Afficher point d'accès et durée de la connexion*. Menu > Paramètres > Connectivité > Gest. de connexions.
◦ *Afficher adresse MAC du Wi-Fi*. Appeler > *#62209526#.
WORD
◦ *Lire un document Word*. Menu > Bureau > Quickoffice > Parcourir fich. > *Sélectionner*.
◦ *Nouveau*. Menu > Bureau > Quickoffice > Nouv. document > Document.
ZIP. *Ouvrir, extraire, créer des fichiers zip*. Menu > Bureau > Zip > *Sélectionner* > Options.
ZOOM
◦ *de l'écran (non fonctionnel dans certaines applications). Placer 2 doigts sur l'écran; puis écarter (zoom avant) ou rapprocher les doigts (zoom arrière) [ou 2 appuis rapides].*
◦ *de l'appareil photo. Voir APPAREIL PHOTO.*